


LUONTO®

ENSAMBLAJE ERIKA

Localizar e instalar las patas




INCLUYE

Patas de madera X4



Almohadillas antideslizantes X4




¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o entre cojines del mismo (en el muelle antipandeo) dependiendo del sofá o el tipo de patas.

2 personas
son requeridas




1




Remueva las patas de la parte superior del asiento.

2




Voltee el sofá hacia la parte inferior.

3




Coloque las almohadillas antideslizantes en las patas.

4




Monte las patas girando cada una en dirección de las manecillas del reloj dentro de los cuatro agujeros presentes.

5



Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.



Así es como el producto final debería verse.