



¡ATENCIÓN!


El diván es direccional y está disponible en dos versiones, ubicación a la derecha y ubicación a la izquierda. La instalación es igual, pero el diván no es reversible.



Abra el diván para revelar la posición de los cuatro pernos.



Posicione el diván en su lugar. Asegúrese de que los agujeros estén alineados



INCLUYE



6X35mm X4



Llave hexagona X1

Cuidadosamente apriete los cuatro pernos con la llave hexagonal incluida.