



LUONTO®

ENSAMBLAJE POET

Este ensamblaje requiere

INCLUYE



Patas de madera X4

Llave hexagonal X1

M6X25mm X8




¡ATENCIÓN!

Las patas para su sofá Luonto están aseguradas en la parte superior del asiento o por debajo del asiento (en los muelles 'no-sag') dependiendo del sofá o el tipo de patas.

2 personas
son requeridas




1 -




Remueva las patas de la parte superior del asiento.

2 -




Voltee el sofá hacia la parte inferior.

3




Instale la pata de madera y atornille los dos pernos (M6x25mm) en los agujeros presentes.

4




Repita el mismo procedimiento para las cuatro patas.

5



Con cuidado, voltee el sofá hacia arriba y asegúrese que cada una de las patas está instalada correctamente.



Así es como el producto final debería verse.